

۱- اتصال انتهایی بدنه بصورت فاق و زبانه می باشد.



۲- جهت آبنندی نقاط اتصال از چسب پلی اورتان استفاده شود.

۳- با توجه به تعداد کفشور در هر لاین لازم است ، کف بدنه در نقاط مشخص شده با گردبر برداشته شود و به کفشور متصل گردد.

۴- بدنه گاتر قابلیت اتصال به شکل **L** و **T** دارد (ویدیو در اینستاگرام و سایت شرکت آمده است).

۵- با توجه به ماهیت گاتر کنسولی که بدنه گاتر کاملا دفن میشود ، ضخامت سنگ یا سرامیک و ارتفاع بدنه (۲ سایز

۶ و ۱۱سانت) را در زمان نصب باید در نظر گرفت .



۶- مطابق تصویر فوق ، نواحی مشخص شده درپوش کنسولی را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ و یا سرامیک را از دو طرف بر روی درپوش کنسولی قرار دهیم ، بطوریکه در انتها یک شیار مستقیم ۸ میلیمتر نمایان میشود.



۷- جهت تمیز کردن داخل کانال ها باید هر چند متر ، یک دريچه دسترسي داشته باشيم . پيشنهاد مي شود كه اين دريچه بر روي كفشور قرار بگيرد . براي تعبيه دريچه دسترسي كافي است درپوش كنسولي را برعكس قرار دهيم . طول اين درپوش ميتواند ۲۵ و يا ۵۰ سانت مي باشد .



- ۸- ابعاد سنگ يا سراميك بايد به اندازه درپوش (عرض ۱۲/۵ سانت و طول ۲۵ يا ۵۰ سانت) برش و سايز گردد.
- ۹- محل مشخص شده مي بايست با دريل سوراخ شود (M8) و همينطور سنگ يا سراميك سايز شده را با مهره استيل M8 در محل معين شده قرار مي دهيم.
- ۱۰- زوايد روي درپوش را حذف مي كنيم . محل مشخص شده را آغشته به چسب مي كنيم ، سپس سنگ يا سراميك را بر روي درپوش كنسولي ميجسبانيم .