

۱- اتصال انتهایی بدنه بصورت فاق و زبانه می باشد.



۲- جهت آبنندی نقاط اتصال از چسب پلی اورتان استفاده شود.

۳- با توجه به تعداد کفشور در هر لاین لازم است ، کف بدنه در نقاط مشخص شده با گردبر برداشته شود و به کفشور متصل گردد.

۴- بدنه گاتر قابلیت اتصال به شکل L و T دارد ( ویدیو در اینستاگرام و سایت شرکت آمده است).

۵- با توجه به ماهیت گاتر کنسولی که بدنه گاتر کاملا دفن میشود، ضفامت سنگ یا سرامیک و ارتفاع بدنه (۲ سایز ۴ و ۱۱ سانت) را در زمان نصب باید در نظر گرفت .



۶- مطابق تصویر فوق ، نوامی مشخص شده درپوش کنسولی را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ و یا

سرامیک را از دو طرف بر روی درپوش کنسولی قرار دهیم ، به طوریکه در انتها یک شیار مستقیم ۸ میلیمتر

نمایان می شود.



- ۷- جهت تمیز کردن داخل کانال ها باید هر چند متر ، یک درپشه دسترسی داشته باشیم . پیشنهاد می شود که این درپشه بر روی کفشور قرار بگیرد . برای تعبیه درپشه دسترسی کافی است درپوش کنسولی را برعکس قرار دهیم .  
طول این درپوش می تواند ۲۵ و یا ۵۰ سانت باشد .



- ۸- ابعاد سنگ یا سرامیک باید به اندازه درپوش (عرض ۱۲/۵ سانت و طول ۲۵ یا ۵۰ سانت) برش و سایز گردد.  
۹- محل مشخص شده می بایست با دریل سوراخ شود (M8) و همینطور سنگ یا سرامیک سایز شده را با مهره استیل M8 در محل معین شده قرار می دهیم.  
۱۰- زواید روی درپوش را حذف می کنیم. محل مشخص شده را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ یا سرامیک را بر روی درپوش کنسولی میچسبانیم.

تهیه و تنظیم: واحد مهندسی فروش MTgroup

آدرس: تهران- رسالت- خیابان بنی هاشم- بن بست سپیده- مجتمع سپید-پلاک ۶- طبقه ۳- واحد ۵۳

تلفن تماس: ۰۲۱-۲۲۳۲۵۵۹۴ -- ۰۹۳۸۵۶۰۱۲۱۲

[www.MTgroup.ir](http://www.MTgroup.ir)